BMW Einbauanleitung

Teile und Zubehör

Aufprallsensor Airbag

Achtung!
Aufprallsensoren müssen paarweise getauscht werden.

Impact sensor airbag

Attention!
Impact sensors must be replaced in pairs.

Capteur d'impact de l'airbag

Attention!
Impérativement remplacer deux capteurs d'impact à la fois.

Botsingsensor airbag

Let op:
Botsingsensoren moeten altijd per paar worden vervangen.

Stötsensor för Airbag

Observera!
Stötsensorerna maste bytas parvis.

Sensore d'urto dell'airbag

Attenzione!
I sensori d'urto devono essere sostituiti in coppia.

Sensores de impacto del Airbag

¡Atencion!
Los sensores de impacto deben cambiarse a pares.

Sensores de impacto Airbag

Atenção!
Substituir os sensores de impacto sempre aos pares.

Best.-Nr. 01 29 9 061 975 XII/89 Printed in West Germany

source: www.ow.no