Teile und Zubehör - Einbauanleitung

Nachrüstung Ladesteckdose für Handlampe im Handschuhkasten
BMW 3er-Reihe (E46)

BMW Parts and Accessories
Installation Instruction
Retrofitting a charging socket for a torch in the glove box of the
BMW 3 Series (E46)

Instructions de montage des pièces et des accessoires BMW
Prise de charge de deuxième monte dans la boîte à gants pour lampe baladeuse
BMW Série 3 (E46)


BMW Onderdelen en accessoires
Montagehandleiding
Naderhand inbouwen van een laadcontactdoos voor handlamp in het dashboardkastje
BMW 3-serie (E46)


BMW Delar och tillbehör
Monteringsanvisning
Eftermontering av uppladdningsuttag för handlampa i handskfacket
BMW 3-serien (E46)


Ricambi e accessori BMW
Istruzioni di montaggio
Postmontaggio presa di corrente per caricare la lampada tascabile nel cassetto portaoggetti
BMW Serie 3 (E46)


BMW piezas y accesorios
instrucciones de montaje
Equipamiento posterior de la toma de corriente en la guantera para recargar la linterna de bolsillo
BMW Serie 3 (E46)

Peças e Acessórios BMW
Instruções de Montagem
Equipamento posterior da tomada de carregamento para a lanterna no porta-luvas
Modelos BMW Série 3 (E46)









Best.-Nr. 01 29 0 002 683 IX/98 Printed in Germany

source: www.ow.no